

Betriebsanleitung





Headquarters IEE S.A. ZAE Weiergewan 11, rue Edmond Reuter L-5326 Contern Luxembourg

Phone: +352 2454 1 E-mail: iee@iee.lu

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Single Person Detector for Transfer Gates



Uber dieses Dokument Zweck dieses Dokuments Verwendete Symbole. Abkürzungen	3
Sicherheitsinformationen Generelle Sicherheitshinweise Bestimmungsgemäße Verwendung	
Produktbeschreibung 3D MLI Sensor™ Produktvarianten Produkteigenschaften und Funktionen Optionale Eigenschaften	9
	12 14 15
Eigenschaften der Ein-/Ausgänge	1 <i>6</i> 18 20
Start und Konfiguration An einen Computer anschließen Verbindung aufbauen Betriebsmodus ändern 3D MLI Sensors™ kalibrieren Applikation starten Ausschalten Eingaben des Aktivierungscodes. Firmware-Upgrade Schaltfläche Access	22 23 24 24 24

Inhaltsverzeichnis

Single Person Detector for Transfer Gates

Softwarebeschreibung	
Grafische Benutzeroberfläche	26
About	27
Diagnostic	28
Application output	
	29
Access	29
Application settings	30
	32
Device options	34
Log	
Wartung und Fehlerbehebung	
Status-LEDs	36
Systemfehler	37
Reinigung	38
Technische Daten	
Datenblatt	40
	41
Zubehör	42
Kontaktadresse	43
	44
	15



Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument enthält Informationen über den IEE Single Person Detector for Transfer Gates. Es gibt einen Überblick über die Montage und Installation des 3D MLI Sensors™ und über den Einsatz der Single Person Detector for Transfer Gates-Applikation.

Eine ausführliche Beschreibung der Applikations- und Konfigurationssoftware (grafischen Benutzeroberfläche über Web-Schnittstelle) ist im entsprechenden Kapitel zusammengefasst.

Die aktuelle Betriebsanleitung sowie das Upgrade oder die Dokumentation der Firmware sind auf unserer Web-Seite www.iee.lu/3dmlisupport verfügbar.

Verwendete Symbole

- Dieses Symbol kennzeichnet eine Aufforderung.
- Dieses Symbol kennzeichnet einen Listeneintrag.

Querverweise werden durch Kursivschrift hervorgehoben: siehe Seite 3

Ein Text der grafischen Benutzeroberfläche der Applikations- und Konfigurationssoftware wird durch eine andere Schrift hervorgehoben: Software

Abkürzungen

TCP/IP

XML-RPC

API	Application Programming Interface (Programmierschnittstelle)
BMP	Bitmap (Grafikformat BMP)
CE	Communauté Européenne (Europäische Gemeinschaft)
CLI	Command Line Interface (Befehlszeilenschnittstelle)
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol (Protokoll DHCP)
DTC	Diagnostic Trouble Code (Fehlercode)
GUI	Graphical User Interface (Grafische Benutzeroberfläche)
HTML	Hypertext Markup Language (Internetsprache HTML)
I	Input (Eingang)
IEE	International Electronics & Engineering
IP	Internet Protocol (Protokoll IP)
LED	Light Emitting Diode (Leuchtdiode)
MAC	Medium Access Control (Zugangskontrolle zum Medium)
MLI	Modulated Light Intensity (Modulierte Lichtintensität)
NIR	Near Infra Red (Nahe Infrarot)
0	Output (Ausgang)
PNG	Portable Network Graphics (Grafikformat PNG)
SNTP	Simple Network Time Protocol (Protokoll SNTP)
SPDT	Single Person Detector for Transfer Gates

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protokoll TCP/IP)

Extensible Markup Language-Remote Procedure Call



Generelle Sicherheitshinweise

Um den Single Person Detector for Transfer Gates korrekt und sicher zu betreiben, folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Relevante Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- 3D MLI Sensor™ nicht öffnen.
- 3D MLI Sensor™ nicht ohne Gehäuse betreiben.
- Relevante Installationsanweisungen beachten.
- Die Elektroinstallation darf nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Stromversorgung des 3D MLI Sensor™ vor jeder Installation ausschalten.
- Keine Spannungen einsetzten, die h\u00f6her als die f\u00fcr die Eing\u00e4nge, Ausg\u00e4nge oder nicht beschalteten Pins vorgesehen sind.
- Ausgänge nicht an Masse oder nicht beschaltete Pins anschließen.
- Eingänge oder Ausgänge nicht umpolen.
- Die Anschlüsse entsprechend der Pinbelegung verdrahten.
- Sicherstellen, dass die Installationsumgebung mit den allgemeinen technischen und geometrischen Voraussetzungen des Geräts übereinstimmt.
- Applikations- und Konfigurationssoftware nicht verändern.
- Zur Reinigung der Objektiv- und Beleuchtungsfenster des 3D MLI SensorsTM nur die empfohlenen Materialien verwenden.
- Zur Reinigung flusenfreie und nicht gepuderte Handschuhe tragen.
- Den 3D MLI Sensor™ nicht außerhalb der festgelegten elektrischen, mechanischen oder thermischen Grenzwerte betreiben.
- Mechanische Schläge auf den 3D MLI Sensor™ vermeiden.

IR-Licht



- Bei allen Bedienungs- und Wartungsarbeiten, die länger als 100 s dauern, einen Mindestaugenabstand von 30 cm zur Lichtquelle einhalten.
- Bei längeren Arbeiten in der näheren Umgebung des Geräts bitte Gerät deaktivieren oder IR-Sicherheitsbrille tragen.


Bestimmungsgemäße Verwendung

Der IEE Single Person Detector for Transfer Gates wird bei separierenden Durchgangstoren (mit zwei Türen) eingesetzt, um Situationen zu verhindern, in denen mehr als eine Person versucht, sich Zutritt zu einem Sicherheitsbereich zu verschaffen (z. B. durch dichtes Hintereinandergehen oder durch Huckepacktragen). Alle anderen Verwendungen sind nicht bestimmungsgemäß.

Der Single Person Detector for Transfer Gates besteht aus einer Hardware (3D MLI Sensor $^{\text{TM}}$) sowie aus einer Firmware. Der 3D MLI Sensor $^{\text{TM}}$ darf nicht mit modifizierten Versionen der Applikations- und Konfigurationssoftware betrieben werden.



3D MLI Sensor™




Produktvarianten

Der Single Person Detector for Transfer Gates ist in einer Variante verfügbar.

Nr.	Тур	Lieferumfang
SPDT 9696	Single Person Detector for Transfer Gates	3D MLI Sensor™ (Montagehöhe 2.500 bis 2.750 mm) Konfigurationssoftware (grafische Benutzeroberfläche über Web- Schnittstelle) Betriebsanleitung

Die Gerätevariante des Single Person Detector for Transfer Gatess ist auf dem Typenschild auf der Rückseite des 3D MLI Sensors™ aufgedruckt.





Produkteigenschaften und Funktionen

Der IEE Single Person Detector for Transfer Gates hilft, Situationen zu verhindern, in denen mehr als eine Person versucht, sich Zutritt zu einem Sicherheitsbereich zu verschaffen (z. B. durch dichtes Hintereinandergehen oder durch Huckepacktragen). Durch nahtlose Integration in bestehende Zutrittskontrollsysteme werden Personalkosten reduziert und die Gesamteffizienz der Gebäude- und Zutrittssicherheit erhöht.

Der auf 3D MLI Sensor™.Technologie basierende Single Person Detector for Transfer Gates ist ein optisches System, das durch Infrarotlichtreflexion Abstandsprofile von Personen und Objekten in Echtzeit erfasst. Eine aktive (nicht abtastende) Lichtquelle sendet amplitudenmoduliertes Licht im Nah-Infrarotbereich aus. Aus der Phasendifferenz zwischen dem ausgesendeten LED-Licht und dem von Personen oder Objekten reflektierten Licht wird in Echtzeit ein topographisches Bild der überwachten Fläche erstellt. Integrierte Algorithmen verarbeiten die Daten und stellen Informationen über die Anwesenheit von Personen und Objekte bereit, wodurch Türen geöffnet oder blockiert bzw. Alarm in Fall von versuchten Sicherheitsverstößen ausgelöst werden kann.

Durch diese Technologie werden die Daten auch bei ungünstigen Licht- und Temperaturverhältnissen zuverlässig ausgegeben. Der 3D MLI Sensor™ verfügt über ein Selbstdiagnose-System und führt eine halbautomatische Kalibrierung durch.

Da das System nur Prozessdaten liefert, aber keine Videobilder übertragen oder gespeichert werden, wird die Privatsphäre der erkannten Personen nicht verletzt.

Ausgabeergebnisse der Standardversion:

- Durchgang erlaubt (eine Person inkl. Handgepäck)
- Durchgang verweigert (mehr als eine Person)
- Tor leer (freier Bereich)
- Unbestimmt (Ergebnis nicht zuverlässig, Kind oder sich bewegendes Objekt, z. B. ein Hund)

Optionale Eigenschaften

Die folgende Tabelle zeigt einen Gesamtüberblick der verfügbaren Standardfunktionen sowie der optionalen Funktionen, auf die über ein Aktivierungscode zugegriffen wird.

	Ethernet-	Anschluss	Anschluss für digitale Ein-/ Ausgänge und Datenschnittstelle	
Eigenschaft/Zugriff über	über Web- Schnittstelle (HTTP-Port 80)	über XML-RPC (HTTP-Port 8008)	Digitale Ein-/ Ausgänge	R\$232
Statische IP-Konfiguration	Standard	Erweiterte Netzwerk- protokolle		Standard
Dynamische IP über DHCP	Erweiterte Netzwerk- protokolle	Erweiterte Netzwerk- protokolle		Erweiterte Netzwerk- protokolle
Konfiguration der Programm- und Geräteeinstellungen	Standard	Erweiterte Netzwerk- protokolle		
Ausgabeergebnisse	Standard	Erweiterte Netzwerk- protokolle	Standard*	
Fehlerstatusausgabe und Auswahl der Betriebsart	Standard	Erweiterte Netzwerk- protokolle	Standard	
Auslesen des Protokolls (inkl. Datenprotokoll, sofern die Option aktiviert ist)	Standard	Erweiterte Netzwerk- protokolle		
Zeitsynchronisation (SNTP)	Standard (zukünftige Ausgabe)	Erweiterte Netzwerk- protokolle		
	* Zurückgelasse	enes Gepäck als	Option	



Zusätzliche Optionen

Option der erweiterten Protokollierung Zugriff auf die Statushistorie (Ereigniszustände *siehe Seite 34*)


Allgemein

- Firmware-Update: über Ethernet
- Software-Optionen: können durch Eingabe von Aktivierungscodes nachgerüstet werden (siehe Seite 34)
- XML-RPC: ein Remote-Procedure-Calling-Protokoll, das über Ethernet arbeitet Eine XML-RPC-Nachricht ist eine HOST-PORT-Anfrage. Die Anfrage ist im Format XML aufgebaut.

Montage vorbereiten

Der Bezugspunkt wird definiert als die vertikale Projektion der optischen Achse des Objektivs des 3D MLI Sensors™ auf den Fußboden.

Die Abmessungen des Überwachungsbereichs (X min, X max, Y min, Y max) sowie die Montagehöhe beziehen sich auf den Bezugspunkt. Die Größe des Überwachungsbereichs kann eingestellt werden (siehe Seite 30).



3D MLI Sensor™ und Ausrichtung des Überwachungsbereichs

- Eingangstor
- 2 Ausgangstor
- 3 Bezugspunkt
- 4 Montagehöhe
- 5 Eingangszone (vor dem Überwachungsbereich)
- 6 Ausgangszone (hinter dem Überwachungsbereich)





SPDT 9696 Die folgende Tabelle zeigt die maximalen Abmessungen des Überwachungsbereichs abhängig von einer vorgegebenen Montagehöhe für die Gerätevariante SPDT 9696.

Montagehöhe	X max	X min	Y max	Y min
2.500 mm	500 mm	-500 mm	290 mm	–290 mm
2.550 mm	550 mm	-550 mm	320 mm	-320 mm
2.600 mm	600 mm	-600 mm	350 mm	-350 mm
2.650 mm	650 mm	-650 mm	380 mm	–380 mm
2.700 mm	700 mm	–700 mm	410 mm	-410 mm
2.750 mm	750 mm	<i>–75</i> 0 mm	440 mm	-440 mm


Die minimale auswählbare Abmessung des Bereichs beträgt 500 mm x 500 mm und ist unabhängig von der Montagehöhe. Die Einstellungen für die Kabine erfolgen relativ zur Position des Bezugspunkts.

Aontage

Single Person Detector for Transfer Gates

Montagehinweise

Um den 3D MLI Sensor™ korrekt zu betreiben, folgende Hinweise beachten:




Direkte Sonneneinstrahlung auf Kopf und Schultern der Personen verringert die Genauigkeit der Auswertung erheblich (moderne Gebäudefenster halten allerdings zwischen 30% und 90% der Infrarotstrahlung zurück).



Montage durchführen

 Optionale Deckenhalterung an der Decke montieren. Ausrichtung des 3D MLI SensorsTM beachten.




- Damit das System korrekt funktioniert, Min./Max.-Werte der Montagehöhe (siehe Seite 40) beachten (Toleranz: ± 10 mm).
- Beide Vertiefungen des 3D MLI Sensors™ in die optionale Deckenhalterung einschieben. Dabei auf die Einschubrichtung achten, wie im folgenden Bild dargestellt.



 Sicherstellen, dass die Vorderseite des 3D MLI Sensors™ waagerecht h\u00e4ngt (d. h. parallel zum horizontalen Untergrund, was leicht mit einer Wasserwaage gepr\u00fcft werden kann) (Toleranz: ± 2°) und Schrauben ganz anziehen.

Elektrische Anschlüsse



- Anschluss für digitale Eingänge, digitale Ausgänge und Datenschnittstelle (M12-Stecker, 12-pin, A-kodiert)
- 2 Anschluss für Stromversorgung (M12-Stecker, 4-pin, A-kodiert)
- Anschluss für Ethernet (M12-Buchse, 4-pin, D-kodiert)

Pin-Belegung der M12-Anschlüsse

Der Stromanschluss des 3D MLI Sensors™ wird mit dem 4-pin-M12-Anschlussstecker verbunden:

M12-Stecker	Pin	Signal	Funktion
4	1	+24 V DC	Stromversorgung
	2	+24 V DC	Stromversorgung
	3	0 V	Masse
	4	0 V	Masse
	Gehäuse	-	Abschirmung



Der 3D MLI Sensor™ wird über eine 4-pin-M12-Anschlussbuchse mit dem Ethernet verbunden:

M12-Buchse	Pin	Signal	Funktion
34	1	TD+	Sender+
1500	2	RD+	Empfänger+
	3	TD-	Sender-
2 1	4	RD-	Empfänger-
2 '	Gehäuse	-	Abschirmung

Die digitalen Eingänge und Ausgänge des 3D MLI Sensors™ werden mit dem 12-pin-M12-Anschlussstecker verbunden:

M12-Stecker	Pin	Signal	Funktion
11 3 2 10	1	I (int)	Programm-Reset
4/	2	I (1)	Digitaler Eingang 1
5 9	3	I (2)	Digitaler Eingang 2
6 7 8 12	4	I (3)	Digitaler Eingang 3
	5	O (0)	Digitaler Ausgang 0
	6	0 (1)	Digitaler Ausgang 1
	7	O (2)	Digitaler Ausgang 2
	8	O (3)	Digitaler Ausgang 3
	9	GND	Masse für digitale I/O
	10	GND	Masse für Kommunikationsschnittstelle
	11	TxD	RS232-Schnittstelle Sender
	12	RxD	RS232-Schnittstelle Empfänger
	Gehäuse	-	Abschirmung

ast updated: 01.10 (de) 01-105575-01-00

Single Person Detector for Transfer Gates

Eigenschaften der Ein-/Ausgänge

Digitaler Eingang

Durch ein Signal (Interrupt, externer Trigger) an Pin 1 des 12-pin-M12-Anschlusses kann das Programm zurückgesetzt werden.

Pin 1	Betriebszustand
	Der Reset-Vorgang wird gestartet. Der Reset-Vorgang wird fortgesetzt, solange das Signal den Zustand High hat.
Fallende Flanke	Der Reset-Vorgang wird beendet.

Durch eine Kombination aus Signalen im Zustand High/Low an Pin 2 und 3 des 12-pin-M12-Anschlusses lässt sich der Betriebsmodus umschalten.

Pin 3	Pin 2	Betriebsmodus
0	0	Application (SPDT)
0	1	Idle
1	0	Idle
1	1	Idle

Im Betriebsmodus "Application" erfolgt die Auswertung. Der Betriebsmodus "Idle" kann als Ruhezustand verwendet werden, z. B. während der Nacht.

Durch ein Signal an Pin 4 des 12-pin-M12-Anschlusses lässt sich das Lichtgitter auswählen (siehe Seite 20, siehe Seite 31 and siehe Seite 12).

Pin 4	Lichtgitterauswahl
0	Eingangszone
1	Ausgangszone

Sind die Eingänge nicht angeschlossen, wird der Zustand Low angenommen.

Eigenschaften der digitalen Eingänge (Pin 1, 2, 3 und 4) unter Berücksichtigung der Spannungsverluste durch Kabel-/Abschnittslänge:

- V_{in_low-max} = 2,3 V DC (max. Eing.-Spannung für Low-Signal)
- V_{in_high-min} = 8,2 V DC (min. Eing.-Spannung für High-Signal)
- V_{in high-max} = 30 V DC (max. Eing.-Spannung für High-Signal)



Digitaler Ausgang

Das aktuelle Ausgabeergebnis ist als Kombination von Signalen im Zustand High-/Low an Pin 5, 6 und 7 des 12-pin-M12-Anschlusses verfügbar.

Pin 7	Pin 6	Pin 5	Application output
0	0	0	Gate empty
0	0	1	Transfer allowed (eine Person inkl. Gepäck)
0	1	0	In progress
0	1	1	Suspicious
1	0	0	Transfer denied (mehr als eine Person)
1	0	1	Luggage left behind
1	1	0	(nicht verwendet)
1	1	1	DTC vorhanden

Der Zustand des Lichtgitterausgangs, der als externes Trigger-Signal verwendet werden kann (siehe Seite 20 and siehe Seite 31), ist an Pin 8 des 12-pin-M12-Anschlusses verfügbar.

Der Lichtgitterausgang wird auf 1 gesetzt, wenn die Eingangszone bzw. Ausgangszone (entsprechend Pin 4) aktiviert wird (siehe Seite 12 and siehe Seite 28).

Pin 8	Zustand des Lichtgitters
0	Lichtgitter nicht unterbrochen
1	Lichtgitter unterbrochen

Eigenschaften der digitalen Ausgänge (Pin 5, 6, 7 und 8):

- V_{out} = 0 V .. Eingangsspannung (unter Berücksichtigung des Spannungsverlusts durch Leitungsquerschnitt und Leitungslänge)
- $I_{out} = max 100 mA$

Die Ausgänge sind gegen Kurzschluss und Überlast geschützt und sind nur zuverlässig, wenn kein DTC vorhanden ist.

Hinweise zu den Ein-/Ausgängen

Der Algorithmus der Applikation muss bei jeder Veränderung innerhalb des Bereichs zurückgesetzt werden, z. B. immer wenn eine Person den Bereich verlässt oder betritt. Hat dieser Vorgang nicht stattgefunden, ist das Ausgabeergebnis (Pin 7, 6 und 5) möglicherweise nicht korrekt. Entweder werden die digitalen Ausgänge nicht aktualisiert oder als Ergebnis wird "suspicious" ausgegeben (falls sich der Bereich während der Auswertung verändert).

Das Zurücksetzen wird eingeleitet, indem der Programm-Reset (Pin 1, Interrupt, externer Trigger) auf 1 gesetzt wird oder durch den Software-Trigger (siehe Seite 31).

Es gibt mehrer Möglichkeiten, ein Signal (Pin 1) zum Programm-Reset zu nutzen:

- Überwachung des Ein-/Ausgangs durch einen externen Sensor (z. B. Lichtschranke)
- Die Lichtgitter-Ausgänge (Pin 8) kombiniert mit dem Zustand "Tür geöffnet" (d. h. (Lichtgitter-Ausgang = 1) UND (Zustand "Tür geöffnet" = 1))
- Nur die Lichtgitter-Ausgänge (Pin 8)

Falls kein externes Trigger-Signal zur Verfügung steht, muss die letzte Möglichkeit genutzt werden. Dabei ist zu beachten, dass dies bei jeder Unterbrechung des Lichtgitters (Eingangs- oder Ausgangstor je nach Zusand an Pin 4) zusätzlich ein Programm-Reset auslöst. Demzufolge sind die ersten beiden Möglichkeiten zu bevorzugen.

Durch die Auswahl des Lichtgitters (Pin 4) wird das Lichtgitter bestimmt, dessen Status-Signal über den Lichtgitter-Ausgang (Pin 8) geführt wird. Auf diese Weise kann mit Hilfe des Lichtgitter-Ausgangs festgestellt werden, ob der Eingang bzw. Ausgang frei ist.

Die Funktion des Lichtgitter-Ausgangs (Pin 8) ist nur im Betriebszustand verfügbar.



Elektroinstallation durchführen

- Bei Bedarf optionale Leitung für digitale Eingänge, digitale Ausgänge und Datenschnittstelle am 12-pin-M12-Anschluss aufstecken.
- Optionale Leitung für Ethernet am 4-pin-M12-Anschluss für Ethernet aufstecken und den PC mit dem RJ45-Anschluss verbinden.
- Sicherstellen, dass die Stromversorgung nicht an der Stromleitung angeschlossen ist.
- 4. Die 4 Drähte der Leitung der optionalen Stromversorgung an der optionalen Stromversorgung anschließen.
- Leitungsstecker der optionale Stromversorgung am 4-pin M12-Anschluss aufstecken.
- Bei Bedarf Datenleitung an die externen Komponenten anschließen.
- Stromversorgung an die Stromleitung anschließen. Der 3D MLI Sensor™ wird gestartet.
- Korrekten Status der LEDs prüfen (siehe Seite 36).
 Neuer nicht-kalibrierter Sensor: alle 3 LEDs blinken.
 Bereits kalibrierter Sensor: Status der LEDs entspricht dem Betriebszustand.

Um mögliche Einflüsse statischer/ortsfester Objekte innerhalb des Überwachungsbereichs auf die Systemleistung auszuschließen, muss der 3D MLI Sensor™ nach der Installation kalibriert werden.

An einen Computer anschließen

Zur Konfiguration und um den Single Person Detector for Transfer Gates zu kalibrieren, wird eine Verbindung zu einem Computer benötigt.

Systemanforderungen an den Computer:

- 100 MBit Ethernet-Schnittstelle
- TCP/IP Protokollsatz
- HTML Web-Browser (mit BMP-, PNG- und Javascript-Unterstützung, optimiert für Microsoft™ Internet Explorer™ 6.0 und Mozilla™ Firefox™ 3.0)
- Die korrekte Netzwerkeinstellung (Proxy, ...) muss mit dem Netzwerkverwalter abgestimmt werden.

Ports, die in der Firewall geöffnet sein müssen:

Web-Schnittstelle: tcp/80XML-RPC: tcp/8008VSCL: udp/1133

Verbindung aufbauen

Schnittstelle	Standardkonfiguration
Ethernet	Geschwindigkeit: 10/100 Mbit Protokoll: TCP/IP Standard IP-Adresse: http://192.168.1.105
RS-232	115.200 Baud 8 Datenbits 1 Stoppbit Keine Parität

- 3D MLI Sensor™ an den Computer anschließen.
- Sicherstellen, dass der 3D MLI Sensor™ eingeschaltet ist. Der Startvorgang dauert einige Sekunden.
- HTML Web-Browser starten.
- IP-Adresse des 3D MLI Sensors™ in die Adressleiste des Web-Browsers eingeben und Enter drücken.
 Sobald der Zugriff auf den 3D MLI Sensor™ erfolgt, wird die Seite About angezeigt.



Betriebsmodus ändern

Nach der Installation muss das System konfiguriert werden.

Um die Geräteeinstellungen zu ändern und eine Kalibrierung durchzuführen, den Betriebsmodus Diagnostic/Configuration wählen

- 1. In der Navigationsleiste auf Mode klicken.
- 2. Betriebsmodus wählen.
- Um die Auswahl zu bestätigen, Schaltfläche Change mode drücken.

3D MLI Sensors™ kalibrieren

Nach jeder Installationseinstellung muss die Kalibrierung erneut durchgeführt werden. Jede der folgenden Veränderungen erfordert eine erneute Kalibrierung:

- Änderung der Position des 3D MLI Sensors™
- Änderung der Betriebseinstellungen
- Hinzufügen oder Entfernen ortsfester Objekte im Überwachungsbereich
- Sicherstellen, dass sich das Gerät im Betriebsmodus Diagnostic/Configuration befindet.
- 2. Auf Application settings klicken.
- 3. Relevante Abstände am Montageort messen (siehe Seite 12).
- Die Werte eingeben (Toleranz: ± 10 mm) und mit Submit values bestätigen (siehe Seite 30).
- Sicherstellen, dass der Bereich frei ist (keine Personen und keine temporären ortfesten Objekte, z. B. Reinigungsmaterial, Werkzeug, usw. im Überwachungsbereich).
- Um die automatische Kalibrierung zu starten, Schaltfläche Calibrate drücken.
 - Der Kalibrierungsvorgang wird auf der Web-Oberfläche angezeigt.

Durch die Kalibrierung werden alle ortsfesten Objekte wie Wände, Türrahmen, usw. vom Algorithmus virtuell aus dem Überwachungsbereich entfernt.

Während der Kalibrierung und während des Betriebs sollten sich keine vermeintlich beweglichen Objekte, wie z. B. eine Topfpflanze im Überwachungsbereich befinden.

Applikation starten

- 1. In der Navigationsleiste auf Mode klicken.
- 2. Betriebsmodus Application (SPDT) wählen.
- Um die Auswahl zu bestätigen, Schaltfläche Change mode drücken.
- Der 3D MLI Sensor™ startet.
- 4. Web-Seite neu laden.
- In der Navigationsleiste auf Application output klicken.
 Das Ausgabeergebnis wird angezeigt.
 Die Status-LEDs entsprechen dem Betriebszustand.

Ausschalten

Um zu vermeiden, dass das Gerät funktionsunfähig wird, müssen folgende Empfehlungen beachtet werden:

- Gerät nicht im Betriebszustand oder im Diagnosemodus ausschalten.
- Immer sicherstellen, dass das Gerät nur im Ruhezustand ausgeschaltet wird.

Nach dem Ausschalten bleiben alle Einstellungen erhalten.

Eingaben des Aktivierungscodes

Mit dem Aktivierungscode werden die optionalen Funktionen aktiviert/deaktiviert.

Die Aktivierungscodes sind bei IEE S.A. erhältlich.

- 1. In der Navigationsleiste auf Device option klicken.
- 2. Aktivierungscode eingeben.
- Um die optionale Funktion zu aktivieren, Schaltfläche Set activation key drücken.
 Der 3D MLI Sensor™ startet.
- 4. Web-Seite neu laden.



Firmware-Upgrade

Ein Firmware-Upgrade ist über Ethernet möglich. Die aktuelle Firmware kann über unsere Web-Seite www.iee.lu/3dmlisupport heruntergeladen werden.

Schaltfläche Access

Einige erweiterte Diagnosefunktionen sind dem Hersteller und speziell ausgebildetem Wartungspersonal vorbehalten. Um die unbeabsichtigte Beschädigung des Geräts durch den Benutzer zu vermeiden, sind diese Funktionen durch unterschiedliche Zugriffsebenen geschützt.

Die aktuelle Zugriffsebene wird unten auf jeder Seite angezeigt.

Grafische Benutzeroberfläche

Wichtige Informationen werden auf der grafischen Benutzeroberfläche über die Web-Schnittstelle der Applikations- und Konfigurationssoftware auf mehreren HTML-Seiten angezeigt.

Der aktuelle Betriebszustand wird auf jeder Seite angezeigt:

Parameter	Beschreibung
MODE	Zeigt den aktuellen Betriebsmodus.
ACCESS	Zeigt die aktuelle Zugriffsebene.

Navigation

Abhängig vom aktuellen Betriebsmodus sind folgende Seiten verfügbar:

Verfügbare Seiten im Betriebsmodus Application (SPDT):

- About
- Diagnostic
- Application output
- Mode
- Access

Verfügbare Seiten im Betriebsmodus Diagnostic/Configuration:

- About
- Diagnostic
- Device settings
- T.oa
- Application settings
- Device options
- Mode
- Access
- Um eine Seite zu öffnen, auf den entsprechenden Eintrag in der Navigationsleiste klicken.



About

Auf der Seite About werden allgemeine Informationen über den 3D MLI SensorTM und über die Applikations- und Konfigurationssoftware dargestellt.

Parameter	Beschreibung
3D MLI device serial number	Zeigt die Seriennummer des 3D MLI Sensors™.
3D MLI device part number	Zeigt die Teilenummer des 3D MLI Sensors™.
Front end serial number	Zeigt die Front-End-Seriennummer.
Front end part number	Zeigt die Front-End-Teilenummer.
Software part number	Zeigt die Teilenummer der Applikations- und Konfigurationssoftware.
Software version	Zeigt die Version der Applikations- und Konfigurationssoftware.
MAC address	Zeigt die MAC-Adresse der Ethernet- Schnittstelle des 3D MLI Sensors™.
Traceability Strings	Dieser Abschnitt beschreibt die unterschiedlichen Identifikations- Strings zur Übermittlung bei jeder Support-Anfrage.

Diagnostic

Auf der Seite Diagnostic werden die DTC-Liste (Diagnostic Trouble Code List) und die erforderlichen Maßnahmen dargestellt.

Parameter	Beschreibung
Code	Zeigt die aktuelle DTC-Liste.
What to do	Zeigt die erforderliche Maßnahme.

Application output

Auf der Seite Application output wird das aktuelle Ausgabeergebnis angezeigt.

Parameter	Beschreibung
Status	Zeigt eines der folgenden Ausgabeergebnisse:
	Gate empty Transfer allowed In progress Suspicious Luggage left behind (nur verfügbar nach Eingabe eines Aktivierungscodes) Transfer denied
Entrance zone	Wert 0: Eingangszone ist nicht aktiviert Wert 1: Eingangszone ist aktiviert
Exit zone	Wert 0: Ausgangszone ist nicht aktiviert Wert 1: Ausgangszone ist aktiviert

Als Ausgabeergebnis wird Suspicious angezeigt ...

- wenn die Entscheidungszuverlässigkeit unter dem Wert des Parameters Confidence level liegt (siehe Seite 31)
- wenn eine Person erkannt wurde, die kleiner ist als der Parameter Max child height (dabei wird angenommen, dass kein Kind alleine das Tor passiert)
- wenn ein kleines, sich bewegendes Objekt (z. B. ein Hund) erkannt wird



Mode

Auf der Seite Mode wird der aktuelle Betriebsmodus angezeigt.

Parameter	Beschreibung
Select mode	Einen der folgenden Betriebsmodi auswählen:
	Idle Application (SPDT) Diagnostic/ Configuration

Um die Auswahl zu bestätigen, Schaltfläche Change mode drücken.

Access

Auf der Seite Access wird die aktuelle Zugriffsebene angezeigt.

Parameter	Beschreibung
Select access level	Eine der folgenden Zugriffsebenen auswählen:
	User Service Distributor Quality Production Development

Um die Auswahl zu bestätigen, Schaltfläche Change access drücken.

Application settings

Die Seite Application settings ist nur im Betriebsmodus Diagnostic/Configuration verfügbar.

Abmessungen des Überwachungsbereichs

Parameter	Beschreibung
Mounting height	Abstand zwischen der Frontplatte des 3D MLI Sensors™ und dem Bezugspunkt in mm (siehe Seite 12).
Cabin X max	Abstand zwischen dem Bezugspunkt und dem Ausgangstor in mm.
Cabin X min	Abstand zwischen dem Bezugspunkt und dem Eingangstor in mm.
Cabin Y max	Abstand zwischen dem Bezugspunkt und der linken Außenseite des Überwachungsbereichs in mm.
Cabin Y min	Abstand zwischen dem Bezugspunkt und der rechten Außenseite des Überwachungsbereichs in mm.
Max child height	Definiert die Mindesthöhe zur Personenerkennung in mm. Das Ausgabeergebnis Suspicious wird ausgegeben, wenn eine Person erkannt wird, die kleiner als die Mindesthöhe ist. (Typischer Wert: 1.200 mm für ein 6-jähriges Kind)

- Gegenseitige Abhängigkeit der Montagehöhe und der Werte für Cabin X und Cabin Y beachten (siehe Seite 13).
- Damit das System korrekt funktioniert, Min./Max.-Werte der Montagehöhe (siehe Seite 40) beachten.
- Um die Änderungen zu bestätigen, Schaltfläche Submit values drücken.



Weitere Einstellungen

Parameter	Beschreibung
Confidence level	Die Aussagewahrscheinlichkeit beschreibt das gewünschte Niveau für die Zuverlässigkeit der Programmausgabe. Je höher die Aussagewahrscheinlichkeit, desto häufiger wird als Programmausgabe Suspicious ausgegeben, das Ausgabeergebnis Transfer allowed / Transfer denied wird jedoch zuverlässiger. (Typischer Wert: 0.9)
Use internal SW trigger	 Wert 1: Aktiviert den internen Software-Trigger (Eingang und Ausgang) Wert 0: Deaktiviert den internen Software-Trigger (Eingang und Ausgang)
Entrance zone position	Die Eingangszone definiert den Bereich für den internen Software-Trigger (Lichtgitter) auf der Eingangsseite. Wert 1: Die Eingangszone befindet sich außerhalb des Überwachungs- bereichs (siehe Seite 12) Wert -1: Die Eingangszone befindet sich innerhalb des Überwachungs- bereichs (siehe Seite 12)
Entrance zone width	Breite der Eingangszone
Exit zone position	Die Ausgangszone definiert den Bereich für den internen Software-Trigger (Lichtgitter) auf der Ausgangsseite. Wert 1: Die Ausgangszone befindet sich außerhalb des Überwachungsbereichs (siehe Seite 12) Wert -1: Die Ausgangszone befindet sich innerhalb des Überwachungsbereichs (siehe Seite 12)
Exit zone width	Breite der Ausgangszone

Um die Änderungen zu bestätigen, Schaltfläche Submit values drücken.

Last updated: 01.10 (de) 01-105575-01-00

Single Person Detector for Transfer Gates

Application Calibration

Parameter	Beschreibung
Calibration status	Calibrated: Keine Kalibrierung notwendig (siehe Seite 23). Not calibrated: System (re)kalibrieren (siehe Seite 23).
Reference image	Nach der Kalibrierung wird ein Referenzbild vom Hintergrund der Szene angezeigt. Während der Kalibrierung wird ein topographisches Bild des Überwachungsbereichs in Echtzeit angezeigt.

Um die automatische Kalibrierung zu starten, Schaltfläche Calibrate drücken.

Device settings

Die Seite Device settings ist nur im Betriebsmodus Diagnostic/Configuration verfügbar.

Parameter	Beschreibung	
Current IP address	Zeigt die aktuelle IP-Adresse.	
Static IP address (no DHCP)	Die IP-Adresse wird verwendet, um die Verbindung zum 3D MLI Sensor™ herzustellen. IP-Adresse des 3D MLI Sensors™ an das Netzwerk anpassen.	
Subnet mask	Subnetz-Maske eingeben.	
Default gateway	Standard-Gateway eingeben.	
Time	Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit eingeben.	
Disable status LEDs	Wert 0: Aktiviert die Status-LEDs Wert 1: Deaktiviert die Status-LEDs	
Enable DHCP	Aktiviert/deaktiviert DHCP.	

Um die Einstellungen zu bestätigen, Schaltfläche Submit values drücken.

Das zusätzliche Netzwerkprotokoll DHCP sowie die erweiterte Datenprotokollierung sind nur nach Eingabe eines Aktivierungscodes verfügbar.



Multisensor installation

Um Interferenzen bei einer Installation mit mehreren Sensoren zu vermeiden, sind unterschiedliche Modulationsfrequenzen erforderlich:

Parameter	Beschreibung	
Multisensor installation (only for	Eine der folgenden Modulationsfrequenzen auswählen:	
overlapping illumination)	Frequency A (recommended for single sensor operation) Frequency B Frequency C	

Um die Auswahl zu bestätigen, Schaltfläche Change frequency drücken.





▶ IP-Konfigurations-Tool von unserer Web-Seite www.iee.lu/ 3dmlisupport verwenden.

Device options

Die Seite Device options ist nur im Betriebsmodus Diagnostic/Configuration verfügbar.

Parameter	Beschreibung
Activation key	Um die zusätzlichen Eigenschaften zu aktivieren, Aktivierungscode eingeben und mit Set activation key bestätigen.
Luggage left behind detection	Erkennung von zurückgelassenem Gepäck aktiviert/nicht aktiviert.
Advanced network protocols	Erweiterte Netzwerkprotokolle (DHCP/XML-RPC) aktiviert/nicht aktiviert.
Advanced data logging	Erweiterte Datenprotokollierung aktiviert/nicht aktiviert.

Erweiterte Protokollierung

Zugriff	Umfang	Zeitintervall
Standard	Protokoll der Ebene "fatal", "critical", "recoverable", "warning" und "info"	Ereignis
Erweiterte Protokollierung	Ereignisprotokoll (Änderung der Ausgabeergebnisse)	Ereignis



Log

Auf dieser Seite wird eine Ereignisliste angezeigt. Diese Seite ist nur im Betriebsmodus Diagnostic/Configuration verfügbar.

Parameter	Beschreibung	
Log level	Eine der folgenden Protokollierungsebenen auswählen:	
	Data (nach Eingabe eines Aktivierungscodes) Fatal Critical Recoverable Warning Info	

- Um die Ereignisliste zu aktualisieren, Schalffläche Set log level and reload drücken.
- Um die Log-Seite zurückzusetzen, Schaltfläche Delete log drücken.
- Um die Ereignisliste auf dem Computer zu speichern, Schalffläche open Log in a new window drücken.

Format und Inhalt der Datenprotokollierung

Alle Protokolleinträge haben das Format L, YYMMDD, HHmmSS, Data:


- L = Log-Ebene 2–7
- YY = letzte 2 Ziffern des Jahres
- MM = Monat
- DD = Tag
- HH = Stunde
- mm = Minute
- SS = Sekunden
- Data entspricht den Daten der Ausgabeereignisse

Wenn der Protokollspeicher voll ist, werden die ältesten Einträge von den neusten überschrieben (zyklischer FIFO).

Log-Beispiel:

7,091201,113159,0,1 7,091201,113600,1,1 7,091201,113800,1,2

Status-LEDs



Falls dies aktiviert ist (siehe Seite 32), werden über die Status-LEDs die folgenden Systemzustände angezeigt:

LED1-Red	LED2-Yellow	LED3-Green	Status
Aus	Aus	Aus	Ausgeschaltet
An	An	An	Initialisierung, LED-Test
Aus	Aus	Blinkend	Ruhezustand: Die Beleuchtung ist aus. Die Bildverarbeitung ist beendet.
Aus	An	Blinkend	Betriebszustand: Auswertung erfolgt (warten auf externen Trigger)
Aus	An	Blinkend	Betriebszustand: Auswertung erfolgt (aktiv)
An	An	Blinkend	Diagnosemodus
Blinkend	Blinkend	Blinkend	Fehlermodus (DTC vorhanden)



Systemfehler

Jeder erkannte Systemfehler wird einem der folgenden DTCs (diagnostic trouble codes) zugeordnet (Details sind auf der Seite Diagnostic der Grafischen Benutzeroberfläche über den Web-Browser zu finden):


DTC	Anweisung
Overheated	Für ausreichende Kühlung sorgen.Kühlrippen reinigen.Ventilator prüfen.
PowerFault	Spannungsversorgung prüfen.
NVMCorrupt	Gerät reparieren lassen.
SysFault	Gerät reparieren lassen.
HWFaultFE	Gerät reparieren lassen.
HWFaultBE	Gerät reparieren lassen.
SWFault	Gerät reparieren lassen.
IOFault	Externe Ein-/Ausgangsschaltkreise prüfen.
CommFault	Externe Kommunikationsschnittstelle prüfen.
CalibFault	Gerät kalibrieren.
ConfigFault	Gerätekonfiguration prüfen.
BlockedView	Sichtfeld prüfen.

Sollte ein Fehler auftreten, der hier nicht aufgelistet ist, bitte den Anweisungen auf der grafischen Benutzeroberfläche über den Web-Browser folgen.

Reinigung

Zur Reinigung der Objektiv- und Beleuchtungsfenster nur die folgenden Materialien verwenden:

- Isopropylalkohol (Reinheit > 99 %)
- Flusenfreie nicht kratzende Wischtücher (z. B. Kimwipes EX-L)



Die Oberfläche nach der Reinigung mit einer Stableuchte untersuchen und die Reflexion auf den Fenstern (z. B. auf Fingerabdrücke und Kratzer) prüfen.

Hinweise zur Reinigung

Einer der wichtigsten Schritte zur Erhaltung der Systemleistung ist die Reinigung der Objektiv- und Beleuchtungsfenster. Schmutz, Staub oder Fett auf dem Objektiv- oder dem Beleuchtungsfenster können die Qualität der Abstandsmessung beeinflussen.



Einige Hinweise müssen bei der Reinigung dieser Fenster beachtet werden:


- Unsachgemäße Reinigung kann die Oberfläche des Objektivoder des Beleuchtungsfensters derart beschädigen, dass die Leistung dauerhaft vermindert wird.
- Um alle festen Partikel von der Oberfläche des Objektiv- oder des Beleuchtungsfensters zu entfernen, wird zuerst ölfreie Pressluft verwendet. Dies verhindert Kratzer während der folgenden Reinigungsschritte.
- Als nächstes eine Reinigungslösung und ein Reinigungstuch wählen. Sauberes flusenfreies Gewebe verwenden (z. B. Kimwipes EX-L). Niemals Kleenex oder Papiertücher verwenden, da diese Poliermittel enthalten können.
- Wichtig ist, das Reinigungsmittel (z. B. Isopropylalkohol; Reinheit > 99 %) vor der Verwendung auf das Reinigungstuch zu geben.
- Niemals ein Objektiv- oder Beleuchtungsfenster mit einem trockenen Tuch abwischen. Dies würde das Objektiv- oder Beleuchtungsfenster zerkratzen.
- Immer sicherstellen, dass jeweils ein neues Tuch zum Abwischen verwendet wird. Objektiv- oder Beleuchtungsfenster mit dem feuchten Reinigungstuch von der Mitte in kreisförmigen Bewegungen abwischen. Dies nur in einer Richtung durchführen. Wischrichtung nicht umkehren.
- Das Tuch häufig austauschen, üblicherweise nach jedem Abwischen der Objektiv- oder Beleuchtungsfenster. Dies verhindert, dass Staub oder Körner, die vom Tuch aufgenommen wurden, beim nächsten Wischvorgang das Objektiv- oder Beleuchtungsfenster verkratzen.
- Die Reinigung sollte leicht und schnell durchführbar sein. Die Reinigung des Objektiv- oder des Beleuchtungsfensters sollte nicht länger als 30 Sekunden in Anspruch nehmen. Um die Fenster nicht zu beschädigen, sollte man den Wischvorgang beenden, falls das Fenster nach 30 Sekunden nicht sauber ist und falls weiterhin Schmutz haften bleibt. Bitte die Service-Hotline (siehe Seite 43) kontaktieren, um die nächsten Schritte zu besprechen.

Datenblatt

	SPDT 9696	
Montagehöhe	2,5 bis 2,75 m	
Überwachungsbereich	1,0 m x 0,6 m bis 1,5 m x 0,9 m (Abmessungen sind auf 0,1 m gerundet)	
Sichtfeld/ Beleuchtungsfeld	90° x 60° (Objektiv) 90° x 60° (Beleuchtung)	
Abmessungen	180 mm x 150 mm x 110 mm	
Gewicht	2,4 kg (3D MLI Sensor™ ohne Leitung oder externe optionale Stromversorgung)	
Betriebstemperatur- bereich	−20 °C bis +50 °C	
Lagerungsbedingungen	48 Stunden bis zu 85 °C	
Betriebsluftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 % r.H. bis 93 % r.H. (IEC 68-2-30)	
Schutzklasse (Gerät mit Lüfter)	IP 40	
Versorgungsspan- nungsbereich	24 V DC ± 15 % (verpolungsgeschützt; Minuspol am Gehäuse)	
Stromverbrauch	max. 2,7 A bei 24 V DC	
Spitzenstromverbrauch	Max. 6 A für 10 ms beim Systemstart bei 24 V DC	
IEC-Schutzklasse	Klasse III, Kleinstspannung	
Art der Beleuchtung	Moduliertes Nah-Infrarotlicht (NIR)	
Gehäusematerial	Eloxiertes Aluminium	




Maßzeichnung



Zubehör

Bestell-Nr.	Zubehör	Umfang
01-900278-00-00	Deckenhalterung	Befestigung des 3D MLI Sensors™ mit M6-Muttern
01-900271-00-00	Schaltnetzteil	Externe Stromversorgung zur schnellen Installation (DIN)
01-900272-00-00	Leitung für Schaltnetzteil	POWER SUPPLY CABLE 24 V - 2,5 m - SPDC/PHX - gewinkelt
01-900273-00-00	Leitung für Schaltnetzteil	POWER SUPPLY CABLE 24 V - 10 m - SPDC/PHX - gewinkelt
01-900274-00-00	Leitung für Ethernet	ETHERNET CABLE - 2,5 m - SPDC/ RJ45 - gewinkelt
01-900275-00-00	Leitung für Ethernet	ETHERNET CABLE - 10 m - SPDC/ RJ45
01-900276-00-00	Leitung für digitale Eingänge, Ausgänge und Datenschnittstelle	DATA I/O CABLE - 12-pin - 5 m SPDC - gewinkelt





Datenblatt des Schaltnetzteils (DIN)		
Eingangsspannung	85 bis 264 V AC 45 bis 65 Hz	
Ausgangsspannung	24 V DC ± 1 %	
Ausgangsstrom	5 A	
IEC-Schutzklasse	Klasse I mit PE-Schutz	
Elektrische Sicherheit	EN/VDE 0805 (SELV)	
EMC	Übereinstimmung mit 2004/108/EC und 2006/95/EC	
Anschluss (Eingang)	Schraubanschluss	
Anschluss (Ausgang)	Schraubanschluss	
Schutzklasse	IP 20	

Kontaktadresse

Weitere Informationen unter:

■ IEE S.A.

ZAE Weiergewan

11, rue Edmond Reuter

L-5326 Contern Luxembourg

■ Tel.: +352 2454 7000

Wichtig

Reparaturen am Gerät dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.

CE-Konformitätserklärung

Verkleinerte Kopie der CE-Konformitätserklärung:





FCC-Konformitätserklärung

Verkleinerte Kopie der FCC-Konformitätserklärung:

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible party name: IEE Sensing Inc.

Address: 1121 Centre Road

Auburn Hills, MI

48326

Phone/Fax no: +1 248 373 9700

hereby declares that the products

Product name: 3D MLI SensorTM

Model numbers: SPDT 9696, SPDT 1111,

SPDA 1111, SPDA 9696

PC 9696, PC 1111

conform to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) Conducted Limits FCC Part 15, Subpart B, Section 15.109(a), Radiated Emission Limits regarding §15.101 Class B personal computers and peripheral.

Representative person's name: Stephen Fuks

Signen

Signature

Date: 24-November 2009

Company stamp: IEE Sensing Inc.

1121 Centre Rd.

Auburn Hills, MI 48326 USA

Tel (248) 373-9700 Fax (248) 373-9924



3D MLI Sensor™ SPDT9696



3D MLI Sensor™ SPDT1111



3D MLI Sensor™ SPDA9696



3D MLI Sensor™ SPDA1111





Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Technische Daten

Single Person Detector for Transfer Gates



Headquarters IEE S.A. ZAE Weiergewan 11, rue Edmond Reuter L-5326 Contern Luxembourg

Phone: +352 2454 1 E-mail: iee@iee.lu





Headquarters IEE S.A. ZAE Weiergewan 11, rue Edmond Reuter L-5326 Contern Luxembourg

Phone: +352 2454 1 E-mail: iee@iee.lu